





Anslutn. till PC



Spänningsaggregat



Till Motor



kanal A på scopemeteren används både för IN och UT. Det finns ingen gemensam punkt.